

## **CONECTAR LAS ESTUFAS CON UN TERMOSTATO EXTERNO**

### **(Placa modelo Wifi)**

1. Conectar el termostato al optocacoplador o a la sonda de temperatura, en caso de que lleve varios hilos, se conecta al **rojo y verde**.
  
2. Configurar la estufa:
  - a. Modo temperatura.
  - b. Modo termostato externo.
  - c. Standby = apagar.
  
3. Encendido de la estufa

Con el termostato apagado (off), encender la estufa, hará un amago de encender y se quedará el icono en azul marino. A partir de este momento ya se puede gestionar con el termostato externo, subiendo o bajando.

**Nota.- tarda bastante en aceptar la orden del termostato, el encendido no tanto, pero el apagado tarda del orden de 90 segundos.**